

Návod na uzení s elektrickým setem v izolovaných udírnách Impuls

S elektrickým příslušenstvím (Elektro-ohniště s miskou na mokré piliny, topná spirála 2000 Watt, termostat a držák termostatu) můžete bez otevřeného ohně regulovaně udit v našich izolovaných udírnách pomocí termostatu. Vezměte odporovou spirálu a upevněte ji do otvoru ve spodní části ohniště. Oba dráty přivařené ke spirále musejí zaklapnout do 4 úchytů na dně ohniště. V malé misce rozprostřete mokré piliny a položte ji nad spirálu tak aby její ohnuté kraje zapadli na stěny vlastního ohniště. Celý komplet na regulované vytápění udírny zasuňte do spodní části udírny.

Termostat upevněte do otvoru ve dveřích nebo si pro termostat vyvrtejte otvor v udírně na místě, které Vám bude jeho lépe vyhovovat. Například do boku udírny cca 10-15 cm od horní hrany udírny. V tomto případě můžete do otvoru ve dveřích umístit teploměr. Termostat po zasunutí do udírny upevněte na vnitřní straně přiloženým nerezovým držákem termostatu. Následně připojte kabel ke spirále s termostatem a zapojte napájecí kabel do zásuvky. Nyní je připraven elektro - komplet s udírnou k provozu a na termostatu lze navolit požadovanou teplotu. Piliny na misce udržujeme během uzení stále mokré /pravidelně je kropíme vodou/ Souprava je vhodná pro studené, teplé a horké uzení, sušení nebo barbecue.

Nedotýkejte se během provozu nikdy ohniště ani tepelné spirály, existuje riziko popálení!



Toto je pouze informativní obrázek. **Piliny je nutné před nasypáním do misky vyjmout z obalu! V tomto případě z plastového sáčku.** Piliny vždy hodně namočte.